


난로 사용법 및 주의사항

원형난로 사용법

1. 펠릿 60kg를 원형난로에 부어준다.
2. 착화제를 펠릿위에 놓고 불을 붙여준다.
3. 뚜껑을 덮어준다.
4. 12시간 후 재떨이 문을 열고 털어준다.




원형난로 주의사항

1. 펠릿을 사용방법에 맞게 꼭 60kg 부어주세요.
2. 절대 연료를 추가투입 하지마세요.

로스톨난로 사용법

1. 펠릿을 호퍼통에 부어준다.(4kg당 1시간)
2. 앞쪽 화구문을 열어 펠릿 근처에 착화제를 놓고 불을 붙여준다.
3. 사용 후 화구 안을 청소해주고 재떨이에 있는 재를 비워준다.





로스톨난로 주의사항

1. 연료를 추가투입할 때 호퍼통이 어느정도 차있을 때 추가투입해주세요.
2. 호퍼통에 연료를 붓고 문을 꼭 닫아주세요.

연료 및 난로 주의사항

1. 연료를 붓고난 후 난로이동 x
2. 난로 사용 후 1시간정도 시차를 두고 접촉해주세요.
3. 연료 및 연소중인 난로 주변에 가연성 물질을 두지 마세요.
4. 착화제의 포장지를 뜯은경우 바로 착화해 주세요.
5. 재양생 시에는 남아있는 재를 제거한 후 사용해주세요.
6. 양생중인 난로주변에 전선이 지나가지 않도록 주의해주세요.
7. 연료를 미리 양생현장에 가져다 놓을 경우 눅혀서 놓지마시고 세워주세요.

< 예시 >



사용법과 주의사항을 숙지해주시고 이해가 안되는 부분이 있으시면
언제든지 연락주시면 도움드리겠습니다.

비오비글로벌

tel. 1670-2452 / Fax. 031-358-1178

경기도 화성시 장안면 포승장안로 1082-22

이메일 bobglobal@bob21.co.kr

홈페이지 <http://www.bobglobal.net>

